

Fugt og Skimmel i lejlighederne.

Anvisninger og gode råd.

- 1. To daglige udluftninger af 15 min., med vinduer helt åbne til gade/gård.**
- 2. Køb fugtmåler/hygrometer til måling af fugt i lejlighedens luft. Må ikke monteres på ydervægge og placeres i en højde på ca. 1,5 m over gulv.**
- 3. Hygrometer skal jævnligt ned på ca. 40 % fugt.**
- 4. Anskaf fugtstyret ventilator til udluftning af badeværelse. Lad døren til bad stå på klem, så kan den også ventilere resten af boligen. Døren skal nederst have sprække/ventilationshuller til erstatningsluft.**
- 5. Ingen møbler tæt op ad ydervægge. Der skal kunne komme luft ned bag disse. I køkken, kan plader i skabe mod gården evt. fjernes.**
- 6. Afvask skimmelpletter med rhodalon og brug gummihandsker. Vær opmærksom på fuger ved fliser og kroge ved vinduer/vægge.**
- 7. Lidt varme på alle radiatorer. Også i køkken og badeværelse. Hindrer træk gennem lejligheden fra rum til rum.**
- 8. Aftør fliser med svaber og klud efter bad.**
- 9. Dæk ikke termostathus til med gardiner og møbler. Skal frit kunne registrere temperaturen i værelset. Ved udluftning sættes denne på helt lukket, en fed streg. Uden for fyringssæson sættes termostathuset på stjerne.**

Generelt :

Ved god udluftning sikres ringe tilstedeværelse af skimmelsvamp og husstøvmider. Ved god udluftning og lavere fugtighed i luften, kan man nedsætte temperaturen 1-2 grader og stadig have samme komfort.

En husstand producerer dagligt adskillige liter vand til luften, som skal bortventileres for ikke at lave skader.

JHM

